

Oznaczenie produktów AWR-2

AWR-2-A-K-Ø200-RAL-SR/Ø

	Sposób montażu:
	Standard - montaż do skrzynki rozprężnej lub bezpośrednio do rury SPIRO
	Skrzynka rozprężna / średnica przyłącza:
	SR - skrzynka rozprężna
	SRP - skrzynka rozprężna z przepustnicą na wlocie
	SRPw - skrzynka rozprężna z przepustnicą na wlocie sterowaną od wewnątrz
	SRI - skrzynka rozprężna izolowana
	SRIP - skrzynka rozprężna izolowana z przepustnicą na wlocie
	SRIPw - skrzynka rozprężna izolowana z przepustnicą na wlocie sterowaną od wewnątrz
	Z - komplet zawiesi do montażu skrzynek rozprężnych
	Kolor według palety RAL:
	Standard - RAL 9003
	Wymiar:
	wymiar przyłącza Ø - nawiewnik wirowy promieniowy AWR-2
	Panel czołowy:
	K - wersja kasetonowa 595x595
	Materiał:
	Standard - blacha czarna malowana proszkowo
	Typ nawiewnika sufitowego

Przykład zamówienia:

AWR-2-A-K-Ø200-SR/Ø160

Nawiewnik wirowy stalowy w wersji kasetonowej Ø200, ze skrzynką rozprężną z przyłączem Ø160, kolor RAL 9003.

W przypadku braku opcji dodatkowych zostanie zastosowane standardowe wykonanie.