



## Nawiewniki wirowe kierunkowe AWK-1 i AWK-2 - dane techniczne

### Położenie kierownic:




Zawierowanie na lewo



Pionowy wylot powietrza




Zawierowanie na prawo




### Kierunek wypływu:





Jednostronny



Pionowy



Dwustronny



Kierownice ustawione w połowie na lewo a w połowie na prawo.

Wszystkie kierownice ustawione na nawiew pionowy.

Kierownice na przeciwległych ćwiartkach ustawione na lewo oraz na prawo.